

FRAGA

BASS MOTOR - GREENSNOW - CHAMPÚ DE PRELAVADO VERDE 500ML

Crea una espuma compacta de color verde

Limpia, Desengrasa y Abrillanta la carrocería de tu coche

DOSIS RECOMENDADA

agregue de 10 a 15 tapones de Green Snow por cada litro de agua

- ¿CÓMO SE USA CORRECTAMENTE? -

1 - Rellena el 1k Foam de agua como indica en su Modo de Uso.

2 - añadir la dosis recomendada del Nieve Verde .

3 - Cuando hayas cerrado el pulverizador, agítalo para homogeneizar la mezcla.

4 - Pulveriza sobre la carrocería y déjalo actuar 2 minutos.

5- Retira el Nieve verde con agua a presión.



